

An das bestehende Haus ist ein eingeschossiger, unterkellertes Zubau mit Satteldach anzufügen. Der Zubau soll links hinter der Terrasse an das Haus anschließen, halb so breit wie das Haus sein und doppelt so lang wie die Terrasse sein. Die Breitseite besitzt ein durchgehendes Fenster mit derselben Höhe wie die bestehenden Fenster, die Längsseite besitzt eine Tür in Terrassenbreite. Die Dachneigung des Zubaus soll mit jener des Hauses übereinstimmen.

